

LINEO, LONO

Fierbător 1,0l

Fierbător 1,6l



ro Manual de instrucțiuni

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii în vârstă de cel puțin 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe doar dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu fierbătorul. Curățarea și mentenanța ce revin utilizatorului nu trebuie efectuate de copiii cu vârsta sub 8 ani sau nesupravegheați.
- Nu lăsați fierbătorul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Utilizați fierbătorul electric numai cu baza corespunzătoare.
- Apa care fierbe poate fi improșcată dacă dispozitivul este umplut peste limita maximă sau dacă este utilizat atunci când capacul nu este închis.
- Nu scufundați fierbătorul și baza în apă.
- În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, atunci trebuie înlocuit de centrele de service autorizate ale producătorului sau de o persoană calificată similar. Reparațiile improprii pot constitui o amenințare gravă pentru utilizatori.
- Aveți grijă să nu vărsați apă pe bază.
- Atenție! Risc de arsuri! Temperatura suprafețelor accesibile poate deveni foarte mare. De asemenea, acestea rămân fierbinți pe o perioadă mai mare după ce aparatul a fost oprit.
- După utilizarea aparatului și a accesoriilor, curățați toate suprafețele/piesele care au intrat în contact cu alimentele. Urmăriți instrucțiunile din capitolul „Curățarea și întreținerea”.
- Utilizați întotdeauna aparatul în conformitate cu aceste instrucțiuni. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza electrocutări și alte pericole.

- Acest dispozitiv este conceput pentru uz casnic și în spații similare, precum:
 - Bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru;
 - Ferme;
 - De către clienții din hoteluri, moteluri sau alte facilități rezidențiale;
 - Pensiuni.

Aparatul nu poate fi utilizat în scop pur comercial.

Înainte de utilizare

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Acesta conține informații importante cu privire la utilizarea, siguranța și mentenanța aparatului.

Acesta trebuie păstrat la îndemână și oferit oricărui utilizator ulterior dacă este cazul.

Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost creat și în conformitate cu prezentul manual de instrucțiuni. Respectați instrucțiunile de siguranță în timpul utilizării.

Date tehnice

| | |
|--------------------|---|
| Tensiune nominală: | 220 - 240 V~ 50-60 Hz |
| Consum electric: | 2000 - 2400 W (versiune LINEO 1.0I) |
| Consum electric: | 2000 - 2400 W (versiune LONO 1.6I) |
| Consum electric: | 2520 - 3000 W (versiune LINEO 1.6I) Clasă |
| de protecție: | I |

Instrucțiuni de siguranță

- Fierbătorul trebuie racordat numai la prize de perete cu împământare. Cablul de alimentare și ștecherul trebuie să fie uscate.
- Nu trageți de cablul de alimentare și nu îl prindeți în margini ascuțite. Nu îl lăsați să atârne. Protejați-l de căldură și ulei.
- Nu deconectați niciodată aparatul de la priză trăgând de cablu sau cu mâinile umede.
- Întrerupeți utilizarea aparatului și/sau scoateți imediat ștecherul din priză dacă:
 - Aparatul sau cablul de alimentare sunt defecte;
 - Aparatul nu este închis etanș;
 - Suspectați că există o defecțiune după ce fierbătorul a căzut sau în urma unui incident similar.
- În astfel de cazuri, trimiteți fierbătorul pentru a fi reparat.
- Nu așezați fierbătorul pe suprafețe încinse, precum plite de gătit sau spații similare sau în apropierea focului deschis. S-ar putea topi.
- Nu așezați dispozitivul pe suprafețe sensibile la contactul cu apa. Apa improșcată ar putea să le deterioreze.
- Nu utilizați dispozitivul sub mobilier delicat. Aburul care rezultă prin fierbere ar putea deteriora mobila.
- Nu utilizați niciodată fierbătorul nesupravegheat.
- Nu porniți dispozitivul fără apă.
- Pentru umplere, luați fierbătorul de pe bază.
- Umpleți doar cu apă curată, nu lapte, cafea etc.
- Nu mișcați dispozitivul în timpul utilizării și nu trageți de cablul de alimentare.

- **Atenție:** dispozitivul este fierbinte. Risc de opărire din cauza aburului evacuat. Apucați fierbătorul încălzit numai de mâner și nu deschideți capacul atunci când turnați.
- Goliți întotdeauna complet fierbătorul. Nu lăsați apa reziduală să rămână în dispozitiv pentru o perioadă lungă de timp.
- Deconectați aparatul de la priză:
 - Dacă apar defecțiuni în timpul utilizării,
 - Înainte de curățare și îngrijire,
 - După utilizare.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru defecțiunile care apar din cauza utilizării necorespunzătoare, a funcționării incorecte sau a reparațiilor improprii. Cererile în condiții de garanții pot fi excluse în astfel de situații.
- Materialul ambalajului, precum pungile din plastic, nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.

Pornirea

Curățați bine interiorul fierbătorului înainte de prima utilizare. Pentru aceasta, deschideți capacul apăsând butonul de pe mâner.

Sita din orificiul de turnare împiedică trecerea particulelor mai mari de calcar atunci când turnați.

Lungimea nefolosită a cablului de alimentare poate fi rotită în partea inferioară a bazei.

Introduceți ștecherul într-o priză cu împământare.

Umpleți cu cantitatea dorită de apă până la linia Max. Închideți capacul. Numai în acest mod oprirea automată în momentul fierberii va funcționa în mod corespunzător.

Așezați fierbătorul pe bază în orice poziție. În continuare puteți apăsa comutatorul de sub mâner. Indicatorul luminos de pe comutator semnalizează faptul că dispozitivul încălzește apa.

Comutatorul se cuplează numai dacă fierbătorul se află pe bază.

Nu utilizați apa din primul proces de fierbere pentru pregătirea mâncării.

Oprire automată

Oprirea automată în momentul fierberii oprește dispozitivul imediat după ce apa a fiert. Timpul de oprire este prelungit dacă fierbătorul este umplut cu o cantitate mică de apă.

Dacă doriți doar apă călduță, procesul de încălzire poate întotdeauna să fie oprit prin apăsarea comutatorului. Oprirea are loc automat dacă fierbătorul este ridicat de pe bază.

Din motive funcționale, este posibil să iasă condens prin orificiile din partea inferioară a mânerului spre marginea bazei. Acest lucru se întâmplă din motive tehnice și nu afectează siguranța dispozitivului.

Sistem de siguranță

Un termostat protejează fierbătorul de supraîncălzire din cauza utilizării accidentale fără apă, deconectând dispozitivul.

Este esențial să lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a-l umple cu apă.

În cazul în care primul termostat nu funcționează corespunzător din cauza utilizării inadecvate, un limitator suplimentar de temperatură asigură o protecție fiabilă.

Curățarea și mentenanța

Scoateți ștecherul din priză și lăsați fierbătorul să se răcească. Nu scufundați fierbătorul în apă, ci curățați mai degrabă cu o lavetă umedă cu puțin lichid de vase și apoi lăsați să se usuce.

Nu utilizați agenți de curățare aspri sau abrazivi.

Fierbătorul este fabricat din inox. În cazul în care apar totuși urme de rugină, acestea nu sunt decât depuneri lipite de suprafață. Ele trebuie îndepărtate imediat cu un burete din oțel.

Sita din ciocul de turnare poate fi îndepărtată pentru a fi curățată atunci când capacul este deschis.

Pentru aceasta, trageți de clema superioară în sus. Atunci când o introduceți, poziționați sita în mijlocul bazei și apoi fixați-o cu o lovitură cu degetul în față.



Detartrare

Depunerile de calcar duc la consum mai mare de energie și afectează durata de viață a aparatului. Aparatul se oprește înainte de terminarea procesului dacă stratul de calcar este prea gros. Calcarul este astfel foarte dificil de îndepărtat. Prin urmare, detartrați aparatul în mod regulat.

Vă recomandăm să utilizați detartrant pentru fierbătoare Cromargol®. Acest produs a fost conceput special pentru detartrarea fierbătoarelor și este extrem de eficient, sigur pentru alimente și are un miros și un gust neutre. Datorită formulei sale speciale de îngrijire cu doi aditivi dubli, detartrantul pentru fierbătoare Cromargol® nu deteriorează materialele. De obicei, puteți achiziționa Cromargol® din magazinul de unde ați cumpărat aparatul dvs. sau de la distribuitorul preferat. Detartrantul pentru fierbătoare de apă Cromargol® / Cromargol® este disponibil numai în Germania și Austria.

- Înainte de detartrare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească.
- Îndepărtați sita și așezați-o în interiorul fierbătorului. Fixați la loc sita după terminarea detartrării.
- Agitați sticla de Cromargol® înainte de utilizare. Umpleți fierbătorul cu o porție (100 ml) de detartrant de fierbătoare Cromargol® și lăsați-l timp de aproximativ cinci minute pentru a acționa. Apoi umpleți aparatul cu apă rece de la robinet pentru a acoperi inelul de calcar de pe perete și lăsați să stea timp de 30 de minute.
- Turnați apoi apă și clătiți bine cu apă rece de la robinet.
- Testați și utilizați alți detartranți în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Nu încălziți soluția în timpul detartrării.

Atenție: garanția nu acoperă defecțiunile cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de detartrare.

Cauze pentru defecțiuni

- Dacă fluxul în care curge apa din fierbător se înrăutățește/se diminuează: Verificați sita și detartrați/curățați sita dacă este necesar
- Dispozitivul se oprește înainte de fierbere: Partea inferioară a fierbătorului are depuneri de calcar prea puternice, nu este umplută cu apă suficientă
- Dispozitivul nu se oprește: Capacul nu este închis
- Dispozitivul nu pornește: Dispozitivul nu s-a răcit suficient după utilizare fără apă sau cu apă prea puțină.

Dacă nu este posibilă remedierea acestei probleme, solicitați repararea dispozitivului.

Numai pentru utilizatorii din UK

- Acest produs este prevăzut cu un ștecher de 13A în conformitate cu BS 1363, atașat de cablul de alimentare. Dacă ștecherul nu este adecvat pentru prizele dvs. sau trebuie să fie înlocuit, vă rugăm să țineți cont de următoarele. Dacă ștecherul nu este demontabil, tăiați-l de la cablul de alimentare și aruncați-l imediat. Nu îl introduceți niciodată în priză, deoarece există risc ridicat de electrocutare.
- Înlocuirea ștecherului la cablul de alimentare trebuie să fie realizată în conformitate cu următoarele instrucțiuni:

Avertisment - Aparatul trebuie racordat la o priză cu împământare
 Important: Sârmele din acest cablu de alimentare sunt colorate în conformitate cu următorul cod:

| | |
|--------------|--------------|
| verde/galben | Împământare |
| albastru | Neutru |
| maro | Sub tensiune |

Deoarece culorile sârmelor din cablul de alimentare al acestui aparat ar putea să nu corespundă cu marcajele colorate care identifică bornele din ștecherul dvs., procedați după cum urmează:

- Sârma colorată cu verde și galben trebuie să fie conectată la borna marcată cu litera E sau cu simbolul de împământare (⊕) sau colorată cu verde sau cu verde și galben,
 - Sârma colorată cu albastru trebuie să fie conectată la borna marcată cu litera N sau colorată cu negru,
 - Sârma colorată cu maro trebuie să fie conectată la borna marcată cu litera L sau colorată cu roșu.
- Dacă este utilizat un ștecher de 13 A (BS 1363), acesta trebuie prevăzut cu o siguranță de 13A, în conformitate cu BS 1362 și trebuie aprobat de ASTA. Dacă se utilizează orice alt tip de ștecher, aparatul trebuie protejat cu o siguranță de 10A, fie în ștecher, fie în adaptor sau la tabloul de distribuție.
- Dacă aveți nelămuriri, consultați un electrician calificat.
- Nu utilizați niciodată ștecherul fără a închide carcasa siguranței.



Dispozitivul respectă Directivele europene 2014/35/CE, 2014/30/CE și 2009/125/CE.



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie aruncat la coșul de gunoi menajer, ci trebuie adus la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.

Materialele sunt reciclabile în conformitate cu etichetarea lor. Reutilizarea, reciclarea și alte modalități de reutilizare a aparatelor vechi au o contribuție importantă pentru protejarea mediului înconjurător.

Vă rugăm să solicitați informații de la autoritățile locale cu privire la punctul corespunzător de eliminare.

Ne rezervăm dreptul de modificare.