



Instrucțiuni de siguranță importante

- Aceste dispozitive pot fi utilizate de copiii peste 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, de persoanele fără experiență și/sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni cu privire la modul de utilizare în siguranță a dispozitivului și au înțeles riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și de întreținere recomandate utilizatorului nu trebuie efectuate de copiii sub 8 ani și nesupravegheați.
- Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare al acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Fierbătorul electric trebuie utilizat numai cu placa de bază corespunzătoare.
- În timpul fierberii, se pot produce stropi de apă dacă aparatul este prea plin sau dacă capacul nu este închis.
- Nu folosiți aparatul niciodată cu capacul deschis sau fără filtrul anticalcar.
- Nu scufundați fierbătorul și baza acestuia în apă.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un service autorizat sau de o persoană calificată. Reparațiile necorespunzătoare pot constitui o amenințare serioasă pentru utilizatori.
- Aveți grijă să nu vărsați apă pe bază.
- Atenție! Pericol de arsuri! Temperatura suprafețelor accesibile și a fierbătorului poate fi foarte ridicată. Aceste suprafețe rămân fierbinți un timp după oprirea aparatului.
- După utilizarea aparatului și a accesoriilor, curățați toate suprafețele și componentele care au venit în contact cu alimentele. Urmăriți instrucțiunile din secțiunea "Curățare și îngrijire".
- Folosiți aparatul corespunzător prezentelor instrucțiuni.
- Utilizarea necorespunzătoare poate avea ca rezultat electroșocurile și alte pericole.
- Aparatul este destinat numai pentru uz casnic, în interior.

- Acest dispozitiv este destinat să fie utilizat în aplicații de uz casnic și altele similare, cum ar fi:
 - în zonele de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme;
 - de clienții din hoteluri, moteluri și alte zone de tip rezidențial;
 - în zonele de tip pensiune (cazare cu mic dejun)

Aparatul nu este destinat pentru utilizare comercială.

Înainte de utilizare

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, care conține informații importante cu privire la utilizarea, siguranța și întreținerea aparatului.

Manualul de instrucțiuni trebuie păstrat în siguranță și transmis următorilor utilizatori, când e cazul. Aparatul trebuie utilizat numai în scopul prevăzut, conform prezentelor instrucțiuni de utilizare. Respectați instrucțiunile de siguranță în timpul utilizării.

Caracteristici tehnice

Tensiune nominală:	220 - 240 V~ 50-60 Hz
Consum putere:	1680 - 2000 W
Clasa de protecție:	I

Instrucțiuni de siguranță

- Conectați aparatul numai la prize cu împământare corect instalate. Firul și ștecherul trebuie să fie uscate.
- Nu treceți cablul de alimentare peste muchii ascuțite și nu-l prindeți cu cleme. Nu-l lăsați să atârne și protejați-l de căldură și grăsimi.
- Nu trageți de cablul pentru deconectarea din priză sau cu mâinile ude.
- Oprii folosirea aparatului și/sau scoateți-l din priză imediat, dacă:
 - aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat;
 - aparatul nu este etanș;
 - există suspiciunea unei defecțiuni după o cădere a aparatului sau ceva similar.
- În astfel de cazuri trimiteți aparatul la un centru de service autorizat.
- Nu așezați aparatul pe suprafețe fierbinți, precum plite de încălzire sau suprafețe similare, sau lângă flăcări deschise, deoarece acesta se poate topi.
- Nu așezați aparatul pe suprafețe sensibile la apă, deoarece stropii de apă le pot deteriora.
- Nu folosiți aparatul sub un mobilier delicat, deoarece aburul produs poate deteriora mobilierul.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu deschideți capacul în timp ce apa fierbe.
- Nu porniți aparatul dacă nu are apă înăuntru.
- Pentru umplere, ridicați aparatul de pe baza acestuia.
- Umpleți numai cu apă curată, nu cu lapte, cafea, etc.
- Nu mutați aparatul în timpul funcționării și nu trageți de cablul de alimentare.
- Atenție: aparatul este fierbinte și există riscul de opărire din cauza aburului degajat. Apucați fierbătorul fierbinte numai de mâner și nu deschideți capacul când turnați.
- Goliți întotdeauna complet fierbătorul. Nu lăsați resturi de apă în aparat pentru o perioadă lungă.
- Ștecherul trebuie scos din priză:

- dacă apar disfuncționalități în timpul utilizării,
 - înainte de operațiunile de curățare și întreținere,
 - după utilizare.
- Nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, funcționarea incorectă sau reparațiile necorespunzătoare
De asemenea, cererile de garanție sunt excluse în astfel de cazuri.
 - Ambalajele, precum foliile de plastic nu trebuie să ajungă la îndemâna copiilor.

Punerea în funcțiune

Fierbătorul este realizat din inox și sticlă WMF. Este rezistent la căldură, stabil, cu gust neutru și ușor de curățat.

Interiorul fierbătorului trebuie curățat bine înainte de prima utilizare. Pentru aceasta, deschideți capacul apăsând ușor pe butonul de pe mâner.

O sită plasată la gura de turnare asigură în timpul turnării reținerea particulelor mai mari de calcar. Surplusul din lungimea cablului poate fi înfășurat în jurul plăcii de bază.

Conectați ștecherul la o priză cu împământare.

Umpleți cu cantitatea necesară de apă, până la marcajul Max. Închideți capacul. Numai așa funcționează în siguranță oprirea automată a fierberii.

Așezați cana pe bază, în orice poziție. Acum puteți apăsa întrerupătorul de alimentare de sub mâner. LED-ul din întrerupător indică faptul că aparatul se încălzește.

Întrerupătorul de alimentare se cuplează numai dacă cana se află pe placa de bază.

Apa de la prima fierbere nu trebuie folosită pentru prepararea alimentelor.

Oprirea automată

Oprirea automată a fierberii decuplează aparatul la scurt timp după ce apa a fiert. Timpul de oprire este mai mare dacă fierbătorul este umplut cu puțină apă.

Dacă doriți numai apă caldă, procesul de încălzire poate fi oricând oprit apăsând pe întrerupătorul de alimentare. Oprirea are loc automat, dacă se ridică fierbătorul de pe bază.

Din motive funcționale, din orificiile aflate între baza mânerului și muchia plăcii de bază pot ieși vapori ca urmare a condensului. Acest fenomen are loc din motive tehnice și nu afectează siguranța aparatului.

Sistemul de siguranță

Un termostat va decupla aparatul, protejând fierbătorul în caz de supraîncălzire din motive de funcționare accidentală fără apă.

Este esențial a lăsa cana să se răcească înainte de a o umple cu apă.

În cazul în care primul termostat nu funcționează din cauza unei utilizări incorecte, un limitator suplimentar de temperatură asigură o protecție fiabilă.

Curățare și întreținere

Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească. Nu scufundați aparatul în apă, curățați-l cu o lavetă umedă cu puțin detergent lichid, apoi uscați-l.

Nu folosiți agenți de curățare ascuțiți sau abrazivi.

Recomandăm curățarea câinii de sticlă după fiecare utilizare pentru a preveni formarea de depuneri de calcar.

Puteți recurge la detartrarea fierbătorului în cazul petelor rezistente sau a depunerilor de calcar (vezi capitolul "Detartrare").

Sita din gura de turnare poate fi scoasă pentru a fi curățată când capacul este deschis. Pentru aceasta, apăsați în sus pe clema de sus. La reintroducere, plasați sita la mijlocul bazei și apoi împingeți-o să intre în locaș.

Detartrare

Detartrați aparatul periodic folosind un agent de detartrare de înaltă calitate. Respectați instrucțiunile producătorului, în special în ceea ce privește curățarea ulterioară cu apă curată, care este esențială! Agenții de detartrare adecvați conțin inhibitori care protejează aparatele împotriva deteriorării garniturilor și suprafețelor, nu provoacă depuneri suplimentare și nu au gust. Nu utilizați agenți de detartrare care nu sunt potriviți aparatului (cum ar fi substanțele bazate exclusiv de oțet sau acid citric). Garanția noastră nu acoperă defecțiunile cauzate de utilizarea unor agenți de detartrare necorespunzători sau de nerespectarea instrucțiunilor de detartrare. Vă rugăm să nu lăsați agenții de detartrare la îndemâna copiilor și asigurați-vă că nu inhalați aburul degajat în timpul detartrării.

Cauzele defecțiunilor

- Dacă la turnare se observă o diminuare a cantității:
verificați sita și curățați/detartrați sita dacă e nevoie
 - Aparatul se oprește înainte de punctul de fierbere:
Fundul cării este prea calcifiat, cana nu are suficientă apă
 - Aparatul nu se oprește:
Capacul nu este închis
 - Aparatul nu pornește:
Dispozitivul nu s-a răcit suficient în urma funcționării cu prea puțină apă.
- Dacă această problemă nu poate fi rezolvată, prezentați aparatul la reparații.



Aparatul respectă Directivele europene 2014/35/CE, 2014/30/CE și 2009/125/CE.



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie aruncat la coșul de gunoi menajer, ci trebuie adus la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.

Materialele sunt reciclabile în conformitate cu etichetarea lor. Reutilizarea, reciclarea și alte modalități de reutilizare a aparatelor vechi au o contribuție importantă pentru protejarea mediului înconjurător.

Vă rugăm să solicitați informații de la autoritățile dvs. locale cu privire la punctul corespunzător de eliminare.

Ne rezervăm dreptul de modificare