

Ambient



Manual de utilizare
Răcitor de șampanie și vin

Manual de utilizare

Răcitor de șampanie și vin

Informații importante privind siguranța

- Acest aparat nu este o jucărie.
- Dispozitivul poate fi folosit de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse fără experiență și/sau fără cunoștințe dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind felul în care să folosească dispozitivul în siguranță și au înțeles riscurile implicate.
- Acest dispozitiv nu trebuie folosit de copii. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Folosiți dispozitivul doar cu un adaptor adecvat la rețeaua de alimentare.
- Dacă adaptorul la rețea este avariata, el trebuie înlocuit.
- Acesta poate fi procurat de la producător sau de la departamentul său de service clienți.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic și în spații similare precum:
 - În bucătării – pentru angajații din magazine, birouri și alte spații comerciale;
 - În ferme;
 - De către clienții din hoteluri, moteluri sau alte facilități rezidențiale;
 - În pensiuni.
- Aparatul nu este conceput pentru uz pur comercial.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la alimentarea cu energie dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Aparatul este conceput doar pentru uz casnic.

Înainte de utilizare

Aparatul poate fi folosit doar în scopul propus și conform acestui manual de instrucțiuni. De aceea se recomandă citirea cu atenție a acestui manual înainte de utilizare, deoarece el oferă instrucțiuni de utilizare, curățare și îngrijire ale aparatului. Nu ne asumăm răspunderea pentru nici o daună provocată de nerespectarea instrucțiunilor din acest manual.

Păstrați manualul de instrucțiuni într-un loc sigur și oferiți-l oricărui utilizator ulterior împreună cu aparatul. Respectați informațiile de siguranță atunci când utilizați aparatul.

Informații tehnice privind adaptorul la rețeaua de alimentare

Tensiunea de la rețea:	220–240 V~, 50–60 Hz
Consum electric:	2.5 wați
Clasa de protecție:	III

Informații suplimentare privind siguranța

- Adaptorul la rețea trebuie conectat doar la prize de perete cu împământare care au fost instalate conform regulamentelor. Cablul de alimentare și ștecărul trebuie să fie uscate.
- Nu trageți sau nu prindeți cablul de alimentare pe margini ascuțite. Nu lăsați cablul să atârne. Protejați-l de căldură și ulei.
- Folosiți un prelungitor doar dacă este într-o stare perfectă.
- Nu trageți niciodată adaptorul din priză de cablu sau cu mâinile ude.
- Nu așezați aparatul pe suprafețe încinse, precum plite de gătit sau nu îl utilizați în apropierea focului deschis, deoarece aceasta ar putea topi carcasa.
- Când aparatul nu este folosit, scoateți adaptorul la rețea din priză.
- Nu puneți niciodată suportul LED-ului în apă și nu curățați cu apă. Curățați doar cu o lavetă umedă.
- Întrerupeți utilizarea aparatului și/sau scoateți ștecărul din priză imediat dacă:
 - Aparatul, cablul de alimentare sau adaptorul la rețea sunt deteriorate;
 - Suspectați o defecțiune a aparatului, după ce a căzut, sau a suferit un incident similar;
 - Aparatul prezintă scurgeri.
- În astfel de cazuri, dispuneți repararea aparatului.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru defecțiunile care apar din cauza utilizării necorespunzătoare, a funcționării incorecte sau a reparațiilor improprie. Cererile în condiții de garanție pot fi excluse în astfel de situații.
- **Avertizare:** încărcați bateriile reîncărcabile doar folosind ștecărul USB inclus.
- **Notă:** risc de degerături dacă blocul refrigerant este în contact direct cu pielea.

Utilizarea

Răcitorul de șampanie și vin WMF AMBIENT este adecvat pentru răcirea vinului, șampaniei și sticlelor de apă cu un diametru de până la 92 mm.

Funcționarea inițială

Vă rugăm, rețineți că nu trebuie plasate lângă dispozitiv nici un fel de obiecte bune conductoare de electricitate și trebuie să vă asigurați că nu este răsucit cablul pentru a garanta o utilizare fără probleme a funcției Easy Touch (Atingere ușoară) WMF.

Bloc refrigerant

Blocul refrigerant este inclus în cutia răcitorului de șampanie și vin WMF AMBIENT. Acesta trebuie răcit în congelator la o temperatură de -18°C timp de cel puțin patru ore înainte de utilizarea sa în răcitorul de șampanie și de vin pentru a obține o răcire maximă.

Adaptorul USB

Cutia include un adaptor USB. Acesta alimentează lumina LED-ului sau reîncarcă bateriile, dacă este utilizat.

Baterii/ Baterii reîncărcabile

Bateriile / Bateriile reîncărcabile nu sunt incluse.

Pot fi folosite în acest răcitor fie bateriile (AA), fie bateriile reîncărcabile.

Toate bateriile trebuie să aibă aceeași capacitate și ideal ar fi să aibă aceeași durată.

AVERTIZARE: nu conectați cablul USB dacă se folosesc baterii ne-reîncărcabile. Există riscul ca bateriile să aibă scurgeri și aceasta poate provoca daune considerabile sănătății sau răni ale persoanelor.

Scoaterea/introducerea inelului superior al becului LED

Inelul superior al becului LED poate fi scos astfel încât blocul de refrigerare să poate fi extras cu ușurință pentru curățare. La așezarea inelului becului LED, vă rugăm, rețineți ca el poate fi introdus într-o singură poziție. Triunghiurile imprimate deasupra inelului becului și pe carcasa răcitorului de vin vă îndrumă cum să introduceți inelul. Un clic va confirma faptul că inelul a fost poziționat corect. Inelul becului LED va funcționa doar dacă inelul a fost plasat corect.

Funcționarea inițială a becului LED

Odată ce blocul refrigerat și inelul becului LED superior au fost introduse în răcitorul de vin pe deasupra, **comutatorul PORNIT/OPRIT din partea de jos a răcitorului de vin trebuie să fie în Poziția 1 pentru a porni becul. El trebuie pornit pentru ca LED-ul să funcționeze.** Apoi, atingeți pur și simplu baza carcasei de inox și răcitorul de vin va fi luminat.

Acest aparat prezintă un LED de iluminare decorativă la partea superioară și inferioară a carcasei de inox. Lumina ambientală controlabilă individual are trei setări diferite de luminozitate.

Trei moduri în care becurile LED de pe acest dispozitiv vor funcționa:

- **Exemplu 1: răcitorul de vin este conectat la priză printr-un adaptor USB**
Odată ce comutatorul PORNIT/OPRIT de pe răcitorul de vin se află în Poziția I, LED-ul poate fi aprins prin funcția Atingere Ușoară de pe baza răcitorului de vin:
1-a Atingere: luminozitate 10%
a2-a Atingere: luminozitate 50%
a 3-a Atingere: luminozitate 100%
a 4-a Atingere: oprit
- **Exemplu 2: răcitorul de vin este conectat la priză printr-un adaptor USB și sunt de asemenea introduse baterii reîncărcabile**
La fel ca în exemplul 1. În plus, un LED verde va lumina intermitent în partea de jos a inelului becului (aprox. la fiecare 2 secunde) pentru a indica faptul că bateriile reîncărcabile nu sunt complet încărcate. LED-ul verde se va opri odată ce bateriile reîncărcabile sunt încărcate complet.
- **Exemplu 3: sunt folosite doar baterii/baterii reîncărcabile**
Dacă întrerupătorul PORNIT/OPRIT se află în Poziția I, un LED verde de la partea de jos a inelului va lumina continuu. Aceasta indică faptul că energia folosită provine de la bateriile reîncărcabile. La nivelul maxim de luminozitate (100%), bateriile ne-reîncărcabile standard vor dura în jur de 4 ore.
Indiciu: reduceți nivelul de luminozitate pentru a prelungi durata de viață a bateriei și iluminarea.

Pornirea și oprirea luminii WMF Ambient folosind funcția Atingere Ușoară WMF

- Funcția Atingere Ușoară WMF permite acționarea cu ușurință a luminii LED-ului.
- Atingeți carcasa de inox la bază pentru a opri iluminarea.

Atingerea repetată a carcasei face trecerea prin cele trei setări de luminozitate și apoi lumina se închide.

- 1-a Atingere: luminozitate 10%
- a2-a Atingere: luminozitate 50%
- a 3-a Atingere: luminozitate 100%
- a 4-a Atingere: închis

Curățare și îngrijire

Scoateți ștecărul din priză înainte de curățare.

Scoateți ștecărul din priză și îndepărtați cablul de carcasa de inox.

În nici o situație nu trebuie să scufundați în apă suportul LED-ului și carcasa de inox. Dacă este necesar, ștergeți pur și simplu exteriorul cu o lavetă umedă.

Nu folosiți niciodată agenți de curățare abrazivi.



Aparatul respectă Directivele europene 2014/35/CE, 2014/30/CE și 2009/125/CE.

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie aruncat la coșul de gunoi menajer, ci trebuie adus la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.

Materialele sunt reciclabile în conformitate cu etichetarea lor. Reutilizarea, reciclarea și alte modalități de reutilizare a aparatelor vechi au o contribuție importantă pentru protejarea mediului înconjurător.

Va rugăm să solicitați informații de la autoritățile dvs. locale cu privire la punctul corespunzător de eliminare.

Ne rezervăm dreptul de modificare.