

WMF KUCHENminis



BG Ръководство за употреба

Машина за пуканки



Настройка

1. Покриваща плочка за капака
2. Отделение за масло — вентилационен отвор
3. Капак/чаша за сервиране с дръжки
4. Въртящ се механизъм за пуканки с винт за закрепване
5. Гореща плоча с незалепващо покритие
6. Основен модул с превключвател за включване/изключване и дръжки



Ръководство за употреба на машината за пуканки

Важна информация за безопасност

- Уредите могат да бъдат използвани от деца над 8-годишна възраст или от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или такива, които не притежават нужния опит и/или познания, ако това се извършва под надзор или са им дадени указания относно безопасното използване на уреда, и ако разбират свързаните с използването му опасности.
 - Децата не трябва да си играят с уреда.
 - Децата не трябва да почистват или поддържат уреда, освен ако не са над осемгодишна възраст и са под надзор.
 - Пазете уреда и неговият захранващ кабел далеч от обсега на деца под осемгодишна възраст.
 - Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от следпродажбения сервиз на производителя или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
 - Уредът не трябва да се управлява чрез външен таймер или дистанционно управление.
 - Почистете всички части веднага след употреба и отстранете веднага всички остатъци от храна.
 - Следвайте указанията, дадени в раздел "Почистване и грижа".
 - Уредът е предназначен само за битова употреба на закрито.
 - Този електроуред е предназначен за използване при битови условия и сходна среда, като напр.:
 - Кухненски зони за персонала в магазини, офиси и др.
 - ферми;
 - Гости на хотели, мотели и други жилищни обекти;
 - В пансиони и др. подобни
- Уредът не е предназначен за търговски цели.



Преди употреба

Прочетете внимателно ръководството за употреба. Ръководството съдържа важна информация за експлоатацията и грижите за уреда, както и инструкции за безопасност. Съхранявайте ръководството на сигурно място и го предавайте на всички следващи потребители.

Уредът може да се използва само по предназначение и в съответствие с настоящото ръководство за употреба.

Винаги спазвайте инструкциите за безопасност, когато използвате уреда.

Технически характеристики

Номинално напрежение: 220~240V~ 50- 60Hz

Разход на електроенергия: 230-270 вата

Клас на защита: I

Допълнителни информация за безопасност

Уред

- Свързвайте само към заземени стенни контакти, които са инсталирани в съответствие с нормативните изисквания. Кабелът и щепселът трябва да са сухи, а свързващият кабел не трябва да се допира до горещи части на уреда.
- Работете с удължител само ако удължителят е в отлично състояние. Уверете се, че дължината на кабела е достатъчна и че той е надеждно поставен.
- Работете само на закрито.
- За да използвате уреда, той трябва да бъде поставен така, че да има свободен достъп до него от всички страни и отгоре и да е на достатъчно разстояние от други източници на топлина, например котлон или фурна, за да се избегне повреда на уреда или риск от пожар.
- Поставете го на равна и твърда повърхност.
- Не го поставяйте върху деликатни или меки повърхности, като стъклена

маса, покривка или лакирани мебели.

- Когато я използвате като купа за сервиране, винаги се уверявайте, че покриващата плочка е на мястото си и почиствайте вентилационния отвор с кухненска кърпа преди сервиране, за да избегнете контакт на остатъци с чувствителни повърхности.

- Не работете с уреда и/или незабавно извадете щепсела от електрическата мрежа, ако:

- Уредът или захранващият кабел са повредени.

- Имате подозрения, че уредът може да е дефектен след изпускане или подобен инцидент.

В такива случаи върнете уреда за ремонт.

- Не оставяйте уреда без надзор.

- Не премествайте уреда, докато той работи.

- След употреба винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта.

- Оставете уреда да изстине напълно, преди да го почистите.

- За да го почистите, не го потапяйте във вода. Следвайте указанията за почистване, дадени в раздел “Почистване и грижа”

- Изключете от електрическата мрежа:

- Ако уредът се повреди по време на работа;

- Преди почистване и грижа;

- След употреба.

- Не се поема отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна употреба, неправилна експлоатация или неправилни ремонти. В такива случаи гаранционните претенции ще се считат за невалидни.

- Уредът не е предназначен за търговски цели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне!

- Не използвайте уреда без поставен капак, тъй като в противен случай могат да бъдат изхвърлени пръскащи се горещи зърна пуканки.

- Когато уредът е включен, докосващите се повърхности могат да се нагорещат и да останат горещи дори и след изключването на уреда!

- Не премествайте уреда докато е горещ.

- Когато обръщате уреда, дръжте дръжките на капака и на основния модул плътно една до друга.
- Винаги дръжте уреда над работна повърхност, за да извадите готовите пуканки. Възможно е да изтекат остатъци от масло, мазнина или конденз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от запушване!

Преди и след всяко приготвяне на пуканки се уверявайте, че закрепващият винт и въртящият се механизъм за пуканки са здраво поставени, съответно не са разхлабени, и че не са попаднали в пригответените пуканки.

Използване на уреда

Приготвянето на сладки или солени пуканки е лесно и бързо с машината за пуканки WMF KUCHENminis. В зависимост от предпочитанията си можете просто да добавите масло през вентилационния отвор, докато се приготвят пуканките, без да изцапате около себе си.

Приготвяне за работа и свързване

- Отстранете всички опаковки от уреда.
- Почистете уреда преди пускане в експлоатация/първа употреба и след всяка употреба в съответствие с информацията в раздел „Почистване и грижи“.
- Поставете уреда върху равна и твърда повърхност в близост до електрически контакт.

Използване на уреда за пръв път

Съставки и количества:

Царевица за пуканки	Растително масло	Масло/маргарин
50 g	1 супена лъжица	5-10 g

Забележка: Не поставяйте масло, маргарин или подобни продукти върху плочата с незалепващо покритие, а само през вентилационния отвор.



Сложете съответното количество растително масло и царевича за пуканки в машината за пуканки WMF KUCHENminis. Разпределете царевичата за пуканки равномерно върху плочата с незалепащо покритие.

Внимание! Добавяйте само растително масло, а не масло, маргарин или други подобни продукти върху котлона, тъй като тези съставки биха изгорели.

Забележка: За да улесните почистването на уреда, препоръчваме да добавяте захарта или солта едва след като пуканките са готови.



Затворете капака и се уверете, че дръжките му са здраво свързани с дръжките на основния модул. Свалете покриващата плочка, докато уредът работи, за да може да се отделя излишната влага.

Забележка: За да пригответе маслени пуканки, разпределете леко препоръчаното количество охладено масло в отворите на вентилационния отвор



Включете уреда в електрическата мрежа и го включете. Въртящият се механизъм за пуканки започва да се върти.

Предупреждение: Отоплението и въртящият се механизъм за пуканки остават включени, докато уредът не бъде изваден от електрическата мрежа или не бъде изключен.



Когато след около 5 минути вече не се чува звукът от пукаща се царевича, изключете уреда и го извадете от контакта. Почистете всички остатъци от вентилационния отвор. Всички остатъци от масло могат да се почистят предварително през отворите с помощта на четка за мазане. Внимание! Завинтете плътно покриващата плочка за капака.

Забележка: Общият брой на пуканите зърна зависи от възрастта и влажността на царевичата и поради това може да варира.

Дръжте дръжките на капака и на основния модул плътно едни до други, преди да обърнете уреда.

Внимание! Преди да обърнете уреда, го изключете и извадете щепсела от контакта за електрическата мрежа. Не обръщайте уреда, преди да сте направили това.

Дръжте двете дръжки здраво и обърнете уреда, далеч от тялото си.

Предупреждение: Опасност от изгаряне! Повдигнете основния модул от капака с помощта на дръжките и не докосвайте горещия плот. Пазете се от изпускащата се пара.





Пуканките вече са готови за сервиране и могат да се подправят със захар, сол или други подправки.




Забележка: Ако искате да пригответе още, поставете готовите пуканки в друга купа и започнете отново от стъпка 1. Преди това обаче трябва да оставите уреда да се охлади за поне 5 минути.

Почистване и грижа

- Изключете щепсела от електрическата мрежа и оставете уреда да се охлади.
- Докато котлонът е все още топъл на пипане, използвайте парче кухненска кърпа, за да отстраните възможно най-много мазнини и други остатъци от него. Свалете и въртящия се механизъм за пуканки, като завъртите винта в посока, обратна на часовниковата стрелка.
- Измийте капака и покриващата плочка в хладка вода, като използвате течност за миене на съдове.

Забележка: Не използвайте абразивни почистващи препарати, метални стъргалки или препарати за почистване на фурни.

Никога не потапяйте базовия модул във вода и не използвайте вода за почистването му. Просто сложете малко течност за миене на влажна кърпа, избършете уреда и след това го подсушете.

			
	Може да се почиства в съдомиялна	Може да се изплаква под течаща вода	Избършете с влажна кърпа
Покриваща плоча	—	✓	✓
Капак/чаша за сервиране	—	✓	✓
Гореща плоча и въртящ се механизъм за пуканки	—	—	✓
Базов модул	—	—	✓

Само при използване във Великобритания

- Този продукт се доставя с щепсел 13 А, който съответства на BS 1363, предназначен за включване в електрическата мрежа. Ако щепселът не съответства на Вашите контакти или трябва да бъде заменен, моля, имайте предвид информацията по-долу. Ако щепселът не подлежи на повторно използване, отрежете го от захранващия кабел и незабавно го изхвърлете. Никога не го вкарвайте в контакт, тъй като съществува много голям риск от токов удар.

- Замяната на щепсела на захранващия кабел следва да бъде извършена съгласно следните указания: Предупреждение - Този уред трябва да бъде заземен!

Важно: Жиците в кабела са оцветени в съответствие със следния код:

Зелено/жълто: Заземяване

синьо нула

кафяво фаза

Тъй като цветовете на жиците в захранващия кабел на уреда може да не съответстват на цветните маркировки, идентифициращи клемите на Вашия щепсел, процедирайте, както следва:

- Оцветената в зелено и жълто жица трябва да бъде свързана към клемите, маркирани с буквата Е или със символа за заземяване, или оцветени в зелено или зелено,
 - оцветената в синьо жица следва да бъде свързана към клемата, маркирана с буквата N или оцветена в черно,
 - оцветената в кафяво жица следва да бъде свързана към клемата, маркирана с буквата L или оцветена в червено.
- При използване на щепсел 13 А (BS 1363), същият трябва да бъде снабден с предпазител 13 А, който съответства на BS 1362 и е одобрен от ASTA. При използване на друг вид щепсел, уредът трябва да бъде защитен с предпазител 5 А в щепсела или в адаптер или на електрическото табло.

При съмнение – консултирайте се с квалифициран електротехник.

Никога не използвайте щепсела, без да сте затворили капака за предпазителя.

Уредът съответства на Европейските директиви.

След приключване на експлоатационния му живот, продуктът не може да бъде изхвърлян заедно с битовите



отпадъци, а трябва да бъде занесен до място за депониране с цел рециклиране на електрически и електронни уреди.

Материалите подлежат на рециклиране според техния етикет. Повторното използване, рециклирането и другите начини на повторно оползотворяване на използвани електроуреди допринасят значително за защита на околната среда.

Поискайте информация от местните власти относно подходящото място за депониране на отпадъчни електроуреди.

Крайните потребители носят цялата отговорност за заличаване на личните данни, които е възможно да се съхраняват на електроуредите при тяхното депониране.

Настоящото ръководство подлежи на промяна